



Przed rozpoczęciem użycia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Kask alpinistyczny i wspinaczkowy.
- Użycie produktu do zastosowań, do których nie został przewidziany jest zabronione.
- Noszenie kasku zmniejsza ryzyko zranienia głowy.
- Uwaga, kask pochłania energię uderzenia przez deformację lub zniszczenie jego elementów składowych. Po poważnym uderzeniu należy kask wymienić.

Regulacja:

1. Założyć kask.
 2. Umieścić pokrętko na karku.
 3. Dopasować opaskę podtrzymującą przy pomocy pokrętła.
 4. Zapiąć klamrę pod brodą i dopasować długość.
 5. Wyregulować pozycję klamer bocznych przesuwając je.
- Tylko prawidłowo założony i dopasowany kask zapewnia optymalną ochronę głowy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie ścisnąć kasku.
- Unikać ekspozycji na wysokie temperatury.

KONSERWACJA

- Kask musi być chroniony przed kontaktem z substancjami chemicznymi, zwłaszcza rozpuszczalnikami, farbami oraz naklejkami, z wyjątkiem tych, które są dopuszczone przez producenta.
- Należy unikać zbędnego wystawiania kasku na promieniowanie UV. Przechowywać go w cieniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Powyższych zasad należy przestrzegać również podczas transportu.
- Zabrudzony kask myć w zimnej wodzie. Do dezynfekcji używać wyłącznie środków dopuszczonych bez żadnego wpływu na użytkownika kasku.
- Ten produkt musi być dogłębnie kontrolowany co 3 miesiące przy intensywnym użytkowaniu, raz do roku przy użytkowaniu okazjonalnym.
- Ten produkt jest sprzętem indywidualnym. W przypadku używania go przez osoby trzecie mogą powstać niewidoczne, poważne uszkodzenia.

ŻYWOTNOŚĆ

- Żywotność = czas przechowywania przed pierwszym użyciem + czas użytkowania.
- Żywotność zależy od częstości i sposobu używania.
- Różne oddziaływania mechaniczne, tarcie, promieniowanie UV i wilgoć pogarszają stopniowo właściwości kasku.
- Czas przechowywania: w dobrych warunkach produkt może być przechowywany przez 5 lat przed pierwszym użyciem, bez wpływu na przyszły okres użytkowania.
- Potencjalny czas użytkowania wynosi 10 lat.

Uwaga: jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, że kask zostanie zniszczony przy pierwszym jego użyciu. Kontrola określa czy produkt musi zostać wycofany z użycia. Produkt musi być odpowiednio przechowywany

między kolejnymi użyciami. Żywotność (okres przechowywania przed pierwszym użyciem + okres użytkowania) nie może przekraczać 15 lat.

Kask powinien zostać wymieniony na nowy, jeśli:

- został poddany silnemu uderzeniu,
- przegląd wskazuje na uszkodzenie,
- był w kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
- zachodzi obawa co do bezpieczeństwa jego użytkowania.

OSTRZEŻENIA

- Należy ściśle przestrzegać wymienionych wyżej ostrzeżeń.
- W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka przykładów błędnych zastosowań produktu. Istnieje wiele możliwości złego użycia produktu. Trudno je wszystkie wymienić, a nawet przewidzieć.
- Speleologia, prace na wysokości, wspinaczka i alpinizm są niebezpiecznymi aktywnościami, mogącymi prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
- Posługiwać się tym produktem mogą jedynie osoby odpowiednio przeszkolone i kompetentne.
- Niezastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci.
- Używanie sprzętu z „drugiej ręki” jest bardzo niewskazane.
- Sami jesteście odpowiedzialni za wasze działania i ich skutki.
- Dla bezpieczeństwa użytkownika, niezbędne jest by sprzedawca dostarczył instrukcję w języku kraju użytkownika produktu.

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

CE: zgodność z Dyrektywą Europejską

Numer kontrolny i numer seryjny: 2 ostatnie cyfry oznaczają rok produkcji

Upoważniony organ kontrolny dla certyfikacji CE:

APAVE SUDEUROPE SAS - BP3 - 33370 ARTIGUES près BORDEAUX - Francja, nr 0082

1 - Numer indywidualny, 2 - Data zakupu, 3 - Rok produkcji, 4 - Data pierwszego użycia, 5 - Kontroler, 6 - Użytkownik, 7 - Komentarze, 8 - Inspekcja co 3 miesiące, 9 - Data, 10 - Decyzja, 11 - Komentarze, 12 - Data następnej kontroli.

GWARANCJA BEAL

Produkt ten posiada 3-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Ograniczenia gwarancji: normalne zużycie, modyfikacje i przeróbki, niewłaściwe przechowywanie, uszkodzenia powstałe w związku z wypadkami, zaniedbania oraz zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.

Odpowiedzialność

BEAL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiegokolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu.

Importer: MFC Tech, Mników 389, 32-084 Morawica.
tel. 12 268 31 55, www.beal.pl